



MOSQUITEIRA REMOVÍVEL




CONFIRA A CAIXA COM O PEDIDO

CONFIRA SE A ETIQUETA DA
CAIXA CORRESPONDE COM O
ITEM DA SUA NOTA FISCAL

PERFIS DISPONÍVEIS NO KIT

PERFIL REMOVÍVEL:



IDENTIFIQUE OS PERFIS DA LARGURA

PERFIL DE MAIOR COMPRIMENTO,
UTILIZADO NA MONTAGEM DA
LARGURA DO QUADRO.





IDENTIFIQUE OS PERFIS DA ALTURA

PERFIL DE MENOR COMPRIMENTO,
UTILIZADO NA MONTAGEM DA ALTURA
DO QUADRO.




01

MEÇA O VÃO DE INSTALAÇÃO DA TELA MOSQUITEIRA, CONFERINDO TANTO A LARGURA QUANTO A ALTURA PARA GARANTIR O AJUSTE CORRETO DO PRODUTO.



02

VOCÊ PODE REDUZIR O TAMANHO DOS PERFIS UTILIZANDO UM ARCO DE SERRA, CASO SEJA NECESSÁRIO. **NUNCA CORTE O PERFIL DE ALUMÍNIO MENOR QUE A MEDIDA DO VÃO.** O QUADRO FINAL DEVE FICAR LEVEMENTE MAIOR QUE O VÃO, PARA QUE POSSA SER APOIADO CORRETAMENTE NA PAREDE PELO LADO EXTERNO.



PERFIS PARA AJUSTE DE MEDIDA




PERFIL LARGURA



PERFIL ALTURA


03

ENCAIXE A CANTONEIRA NO PERFIL, ALINHANDO OS CANAIS DE PASSAGEM DA BORRACHA. SE NECESSÁRIO, UTILIZE UM MARTELO DE BORRACHA PARA AUXILIAR NO ENCAIXE.





04

ENCAIXE PRIMEIRO AS CANTONEIRAS NOS PERFIS MAIS CURTOS E, EM SEGUIDA, MONTE O CONJUNTO COMPLETO.



05

POSICIONE O QUADRO MONTADO SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO DA TELA. ANTES DE INICIAR, ESTIQUE A BORRACHA DE PVC FLEXÍVEL QUE ACOMPANHA O KIT, POIS ISSO FACILITARÁ A APLICAÇÃO E AJUDARÁ A REDUZIR A TENSÃO DA TELA DURANTE A MONTAGEM.




06

ESCOLHA A FORMA DE INSTALAÇÃO MAIS ADEQUADA PARA O SEU AMBIENTE. O QUADRO PODE SER FIXADO COM TRAVAS DE ENCAIXE OU COM TRAVAS BORBOLETA. APÓS ESCOLHER A OPÇÃO DESEJADA, SIGA AS ORIENTAÇÕES CORRESPONDENTES PARA MARCAR, FURAR E FIXAR AS PEÇAS.


TRAVAS DE ENCAIXE

USE O QUADRO MONTADO COMO REFERÊNCIA PARA MARCAR OS PONTOS DE FIXAÇÃO DAS TRAVAS. AS PEÇAS MAIORES DEVEM SER POSICIONADAS NA PARTE SUPERIOR DO QUADRO.




TRAVAS BORBOLETAS

MARQUE NA PAREDE OS QUATRO PONTOS ONDE SERÃO FIXADAS AS TRAVAS DE SUSTENTAÇÃO E REMOÇÃO DO QUADRO.




UTILIZE UMA BROCA DE 6 MM PARA PERFURAR OS PONTOS MARCADOS. EM SEGUIDA, FIXE AS QUATRO TRAVAS.



MONTAGEM CONCLUÍDA
SUA MOSQUITEIRA REMOVÍVEL
CATUMBI JÁ ESTÁ PRONTA PARA USO.



SOLUÇÕES E PRATICIDADE
ALÉM DAS TELAS.
APONTE A CÂMERA PARA O QR
CODE E CONHEÇA TUDO O QUE
A CATUMBI TELAS OFERECE.



CUIDADOS E MANUTENÇÃO

PARA A LIMPEZA DA TELA, UTILIZE ÁGUA, SABÃO NEUTRO E UMA ESPONJA MACIA. APÓS A LIMPEZA, ENXÁGUE BEM PARA REMOVER QUALQUER RESÍDUO DE SABÃO.

EVITE:

- LIMPEZA COM VASSOURAS.
- FERRAMENTAS OU PRODUTOS ABRASIVOS.
- OBJETOS QUE POSSAM DANIFICAR A TELA OU OS PERFIS.



DICA CATUMBI: REALIZE LIMPEZAS PERIÓDICAS PARA MANTER A APARÊNCIA E O DESEMPENHO DA TELA POR MAIS TEMPO.



(11) 2291-4000

www.catumbitelas.com.br